



MODELOS	MEDIDAS(MM)						PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)
	A	B	C	D	E	F		
2 ETAPAS								
MOVIA 180R2GD	760	950	989	1110	320	1800	43	350
MOVIA 180R2GS								
MOVIA 200R2GD	760	950	1089	1110	320	2000	46	350
MOVIA 200R2GS								
MOVIA 220R2GD	760	950	1189	1110	320	2200	48	350
MOVIA 220R2GS								
MOVIA 240R2GD	760	950	1289	1110	320	2400	50	350
MOVIA 240R2GS								
MOVIA 260R2GD	760	950	1389	1110	320	2600	52	350
MOVIA 260R2GS								
3 ETAPAS								
MOVIA 270R3GD	760	950	1019	1110	320	2700	54	350
MOVIA 270R3GS								

- A) Ancho útil del paso
- B) Dimensiones máximas totales
- C) Altura de la rampa cerrada
- D) Máxima anchura de la base
- E) Espesor
- F) Longitud
- R) Número de escalones
- G) Dispositivo giratorio
- R) Rotación derecha
- S) Rotación izquierda



RAMPA MOVIA GIRATORIA

La rampa giratoria MOVIA es un dispositivo de transporte que facilita el acceso de las personas con discapacidad al vehículo y también puede ser utilizada para la carga/descarga de otros vehículos y equipos, como por ejemplo, carritos para servicios de catering, hospitalarios, servicios de audio/luz y máquinas expendedoras automáticas.

La Rampa Movia Girevole, gracias a un eje de rotación, una vez utilizada, puede girarse hacia el lado derecho o izquierdo del vehículo, proporcionando acceso libre al compartimento de carga. Tanto en posición de uso como en posición lateral, la rampa está bloqueada por una palanca especial.

Con su amplia gama de medidas disponibles, la Rampa Movia puede ser instalada en la mayoría de los vehículos.

TECNOLOGÍA AVANZADA

Las rampas giratorias MOVIA están construidas completamente en lámina de aluminio sin soldaduras. Nuestro sistema de producción permite la fabricación de dispositivos ligeros y de tamaño mínimo. El elemento distintivo y exclusivo de las rampas MOVIA es el punzonado de la superficie de contacto que proporciona una excepcional adherencia (agarre) resistente al agua, nieve y barro.

La rampa giratoria MOVIA está equipada con dos amortiguadores de gas y dos cómodas manijas para facilitar la apertura y el cierre de la rampa. A solicitud, es posible que su propio instalador active las luces que indican su presencia, útiles durante las horas de la tarde o la noche.